



SUPERSONIC K4 1L

Cena s DPH **450.00 Kč**

Cena bez DPH **371.90 Kč**

Dostupnost **K dispozici**

Katalogové číslo **10071**

Popis produktu

Víceúčelový koncentrát pro ultrazvukové čističky.

Obsahuje tři typy neiontových povrchově aktivních látek

- První odstraňuje: rostlinné tuky, živočišné tuky, mastné kyseliny
- Druhá: minerální oleje, syntetické oleje, maziva pro automobily, tuhá maziva a strojní oleje
- Třetí: bílkoviny, proteiny, organické nečistoty, spálené tuky.
- Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky rozložitelné podle (WE) č. 648/2004. (Zákon o detergentech)

Obsahuje iontové, anorganické komplexotvorné činidlo

- Odstraňuje nečistoty od sádky a cementu
- Skvělé pro čištění mincí a šperků vyrobených z drahých a barevných kovů.
- Odstraňuje usazeniny oxidů na kovech
- Rozpouští soli, které jsou v obyčejné vodě nerozpustné. Usazeniny na kovových prvcích jsou nejčastěji oxidy, ale také se mohou skládat z: hydroxidů, uhličitánů, sulfidů.

Jako jediný obsahuje korozní inhibitor. (antikorozní složka)

- Prodlužuje životnost vaší ultrazvukové čističky. Nerezová ocel, ze které je ultrazvuková čistička vyrobena je rovněž náchylná na vznik koroze. Při použití kapalin bez inhibitoru riskujete, že jednoho dne bude veškerá tekutina unikat z čističky otvorem menším než je hlavička špendlíku.

Není žíravý na kůži, kovy, plasty a jiné materiály.

- Neobsahuje agresivní hydroxidy.
- Mírně zásadité pH - cca 10. 1

Použití:

Připravte roztok v poměru 1:10. Méně znečištěné předměty očistěte roztokem 1:50. Silně přichycené nečistoty je možné čistit neředěným koncentrátem.